

PIANTA PIANO SECONDO INTERRATO
Scala 1:50

COLLEGAMENTO TRA NODO EQUIPOTENZIALE E MASSE E MASSE ESTRNEE



PARTICOLARE DI COLLEGAMENTO CONDUTTORI A NODO EQUIPOTENZIALE:



N.B.: ognuno dei conduttori di terra deve essere collegato in modo indipendente alla barra equipotenziale e portare descrizione di identificazione del circuito di appartenenza.
Deve essere apposta opportuna identificazione anche su ogni nodo equipotenziale.
Ogni nodo equipotenziale, deve essere dimensionato in modo da avere almeno 3 morsetti liberi.

LEGENDA SIMBOLI SECONDO NORME CEI

rif. NORMA	SEGNO GRAFICO	DESCRIZIONE
02-15-01		TERRA (SEGNO GRAFICO GENERALE)
02-15-03		COLLETTORE DI TERRA
02-15-05	x,y	EQUIOTENZIALITA' Chiave di lettura: x: identificazione nodo equipotenziale y: progressivo punto di collegamento
		CONDUTTORE DI PROTEZIONE PER COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE
		CONDUTTORE DI PROTEZIONE PER COLLEGAMENTO DORSALE

R4M ENGINEERING

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA
Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1, 20126 Milano

RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI STABULAZIONE - EDIFICIO U1
Piazza della Scienza, 1, 20126 Milano

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE

PROGETTISTA

DIRETTORE LAVORI

IMPRESA COSTRUTTRICE

REV.	DATA	OGGETTO DI REVISIONE	PROG. (P.)	CONTR. (R.P.)	VERIF. (C.P.)	APPR. (P.M.)
-	14/02/2020	PRIMA EMISSIONE	MS	AS	ADB	ADB
A	29/05/2020	SECONDA EMISSIONE	MS	AS	ADB	ADB

OGGETTO
PIANTA PIANO SECONDO INTERRATO
STATO DI PROGETTO
PLANIMETRIA DISTRIBUZIONE RETE DI TERRA
E NODI EQUIPOTENZIALI

TAVOLA
ESE
E04

COMMESSA: IT9043
FILE: ESE_E01L5_pnt_A
SCALA: 1:100

R4M engineering / via Calatafimi, 10 - 20122 Milano / t +39 02 899.190.39 / f +39 02 400.434.57
mail info@r4mengineering.com / pec r4mengineering@legalmail.it / www.r4mengineering.com

Tutti i diritti sono riservati a R4M engineering Srl a norma e sensi di legge. E' fatto divieto di utilizzare questo documento per finalità diverse da quelle per cui è stato specificatamente fornito, senza preventiva autorizzazione scritta da R4M engineering Srl.